



Onderhoudsadvies interieur op maat

Reinigen met een zachte vochtige doek in een lauw sopje met een mild reinigingsmiddel. Na het schoonmaken goed droog wrijven om te voorkomen dat water in de naden en hoeken achterblijft. Gebruik nooit schuursponsjes en geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten. Vlekken dienen direct te worden verwijderd.

Gebruik om het meubel te reinigen niet te veel zeep. Bij een te intensieve frequentie kan onbedoeld een zachte laag worden aangebracht waar steeds weer vuil in kan gaan zitten. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd.

Zorg ervoor dat de fronten niet vochtig worden; bv. door het gebruik van zeer natte doeken, het laten staan van water op oppervlakten tijdens het schoonmaken en door condensvorming tijdens het koken. Houd de oppervlakken altijd zo droog mogelijk.

Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op de behandelde delen. Anders kan het in het hout doordringen met alle gevolgen van dien.

Laat de deur van een oven of een combimagnetron na gebruik nooit openstaan! Door de hitte uit het apparaat kan er onherstelbare schade aan de fronten ontstaan.

Laat de vaatwasser altijd gesloten drogen, dus zet na afloop van het wasprogramma de deur van het apparaat nooit open! Door de hete stoom die uit het apparaat komt kunnen fronten (en kunststof werkbladen) onherstelbaar beschadigen.

Schakel tijdens het koken altijd de afzuigkap in, ook bv. bij het (reukloze) koken van water. Anders kan er door de warme kookdampen onherstelbare schade aan de wandkastjes ontstaan die direct naast (of boven) de afzuiging hangen.

Gebruik onderzetters voordat u warme of hete pannen, potten, enzovoorts plaatst op het hout.

Aanrechtblad, apparatuur, spoelbak en kraan

Aanrechtbladen mogen niet blootgesteld worden aan hete pannen, potten enzovoorts. Plaats hier altijd een passende onderzetter onder. Snij nooit direct op het aanrechtblad, gebruik hier altijd een snijplank voor. Het aanrechtblad is niet geschikt om op te gaan staan. Het plaatsen en verschuiven van zware voorwerkpen, zoals bijvoorbeeld boodschappenkrat of vierkrat, kunnen door het schuiven onherstelbare schade veroorzaken.



Voorkom verstopping van de afvoer en maak afvoeren regelmatig schoon. Spoel geen olie en vet door de gootsteen. En ontvet regelmatig met soda en heet water en verwijder vuil uit de sifon onder de gootsteen.

Apparatuur dient te worden gebruikt en onderhouden volgens de in de handleiding beschreven voorschriften. Mocht u deze handleiding niet meer in uw bezit hebben, zijn deze eenvoudig via het internet met behulp van het typenummer terug te vinden. Algemeen genomen is het advies om geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken, tenzij anders omschreven in de handleiding van het betreffende apparaat.

Voorkom brandgevaar en maak de afzuigkap regelmatig schoon. Vervang bij een recirculatiekap 1 tot 2 keer per jaar het koolstoffilter. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Peter Claessens Interieur en bouwprojecten. Voor een goede werking en lange levensduur, maakt u het beste ook regelmatig de andere apparatuur zoals vaatwasser, koelkast en ovens schoon. Lees hiervoor ook de reinigingsinstructies in de bijgeleverde handleiding.

Zorg dat apparatuur die in aanraking komt met water regelmatig ontkalkt wordt volgens de bijgeleverde handleiding. Ook de kraan en spoelbak dienen regelmatig van kalkaanslag te worden ontdaan met behulp van passende schoonmaakmiddelen.